

(CZ) Návod k použití olověné baterie

48V 12Ah/20AH

A olověné články 12V12Ah/20Ah

- Při parkování a nabíjení otočte klíč do polohy vypnuto
- Při vyjmutí baterie ze stroje vypněte nejdříve jistič
- Před prvním použitím baterii nabijte
- Když skútr nepoužíváte, nabijte baterii jednou za 2-4 týdny, aby nedošlo k podvybití baterie
- Po každé jízdě delší než 10km vždy nabijte baterii do plna
- Baterii nabíjejte a skladujte suchém, čistém a větraném místě při teplotě 10-38 stupňů celsia
- Kontakty baterie očistěte vždy jedenkrát měsíčně, zabráníte tím oxidaci
- V zimě se může kapacita baterie snížit až o polovinu
- Nikdy se sami nepokoušejte opravovat poškozené a opotřebované články baterie
- Servis a likvidaci baterie svěřte odborné organizaci nebo vašemu prodejci

(SK) Návod na použitie olovenej batérie

48V 12Ah/20AH

A olovené články 12V12Ah/20Ah

- Pri parkovaní a nabíjaní otočte kľúč do polohy vypnuté
- Pri vybratí batérie zo stroja vypnite najskôr istič
- Pred prvým použitím batériu nabite
- Keď skúter nepoužívate, nabite batériu raz za 2-4 týždne, aby nedošlo k podvybitiu batérie
- Po každej jazde dlhšej ako 10km vždy nabite batériu do plna
- Batériu nabíjajte a skladujte suchom, čistom a vetranom mieste pri teplote 10-38 stupňov celzia
- Kontakty batérie očistite vždy jedenkrát mesačne, zabránite tým oxidácii
- V zime sa môže kapacita batérie znížiť až o polovicu
- Nikdy sa sami nepokúšajte opravovať poškodené a opotrebované články batérie
- Servis a likvidáciu batérie zverte odbornej organizácii alebo vášmu predajcovi