


# ***Dětské elektrické auto BMW i4***

## **Uživatelský manuál**

**!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!**



**VAROVÁNÍ** Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt musí být sestaven dospělou osobou. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat. Nabíjejte autíčko pouze originální nabíječkou.

### **Je zakázáno používat:**

- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby,
- bez důkladného prostudování manuálu,
- po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí,
- v dopravních prostředcích,
- k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení
- v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
- na mokřím, klzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu,
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám,
- v blízkosti hořavin, ohně či látek, které mohou dát lehké za vznik otevřenému ohni,
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,
- pro převoz více než jedné osoby,
- pro převoz zvířat a různých zařízení.

**V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.**

## **BATERIE**

Dobíjejte baterii pouze originálním adaptérem. Dobíjejte pouze vypnuté zařízení. Naše společnost nenese odpovědnost za poškození baterie v důsledku používání neoriginálního příslušenství od jiných výrobců. Před prvním použitím zařízení, prosíme, dobijte baterii doplna.

### **Nepoužívejte baterii v následujících případech:**

- 1) baterie vydává značné teplo či zápach
- 2) únik jakékoliv substance/tekutiny.

### **VAROVÁNÍ**

- Je přísně zakázáno, aby jakákoliv jiná firma, soukromník či samotný uživatel, jakkoliv manipuloval s baterií. Nedotýkejte se jakékoliv substance/tekutiny, která vytéká z baterie.
- Po dobití odpojte nabíječku, jinak může být zkrácena životnost baterie.

- Baterie obsahují nebezpečné látky, neotvírejte, nevdechujte, nezkoušejte a nedotýkejte se jakékoliv vnitřní součásti baterie ani do ní nic nevkládejte. Používejte pouze nabíječky dodávané námi. Nepřetěžujte baterie ani je nevystavujte přílišnému vybití. Při nabíjení nikdy adaptér nezakrývejte. Musí být umístěn na volném, vzdušném místě.
- Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10 °C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí, kde je více než 10 °C a až poté dobijte. Doporučujeme koloběžku přikrýt, aby se nezaprášila a dbejte na to, aby byla koloběžka uložena v teplém, suchém prostředí.
- Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti dospělé osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu.

## INSTRUKCE, NUTNÉ KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ

- Při uskladnění dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte v prostorách a místech, kde hrozí její přehřátí (přímé slunce, automobil...). Doporučujeme zařízení přikrýt, aby se nezaprášilo.
- Zařízení udržujte čisté a suché. K čištění použijte vlhký hadřík. Vyhněte se kontaktu s vodou/ kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- Autíčko se nesmí používat na mokřem, vlhkém, klzkém nebo sypkém povrchu.
- Je nutné vždy při užívání brát ohled na své okolí. Před používáním výrobku se ujistěte, že před či za vozidlem není žádná překážka.
- Tento vůz má pojistku automatického vynulování, pokud se vozidlo náhle zastaví během jízdy, je způsobeno především přetížením a následným vypnutím pojistky. Poté přerušte provoz přibližně na 8 sekund, aby se zařízení mohlo zregenerovat.

### VAROVÁNÍ!

Před každou jízdou zkontrolujte kola, nabití baterie, dotažení všech součástí a celkový stav autíčka. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástek zařízení, které mohou zásadně ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

### Automobil se nepohybuje/nejde spustit:

1. Pokud je vypínač v poloze OFF (vypnuto).
2. Pokud pojistka nefunguje správně.
3. Pokud není baterie připojena, zkontrolujte červené a černé vodiče.
4. Je-li nabíječka připojena, vozidlo se nezapne. Odpojte nabíječku.
5. Pokud pedálový spínač nefunguje správně.
6. Pokud kola uvíznou a nemohou se pohybovat.

### Automobil se pohybuje pomalu:

1. Není-li baterie zcela nabitá.
2. Pokud dojde k problému s koly, např. kola uvízla a nemohou se pohybovat.
3. Pokud hmotnost jezdec překračuje povolené parametry.

Před začátkem užívání zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte. Před každou jízdou je nutné zkontrolovat celkový stav zařízení.

Naše společnost neodpovídá za možné újmy, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného užívání produktu, které je v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.

Ušchovejte daňový doklad o nákupu. Tento doklad zároveň slouží jako záruční list. Dovozce zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců ode dne nákupu při dodržení podmínek uvedených v tomto manuálu.

Půjčí-li majitel zařízení třetí osobě, naše společnost nezodpovídá za újmy, které vzniknou při nedodržení doporučení v tomto manuálu. Jakýmkoliv porušením tohoto manuálu zákazník přebírá veškerou plnou odpovědnost za své jednání. Je zakázáno půjčovat třetím osobám, které důkladně neprostudovaly tento manuál.

## BEZPEČNOST

### Následující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:


- Tento výrobek obsahuje malé části. Během montáže držte děti mimo dosah. Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a díly zpod karoserie vozidla.
- Končetiny, vlasy a oděv mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Vždy noste boty, držte končetiny a vlasy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a nenoste volné oblečení při řízení tohoto vozidla.
- Během provozu nenechávejte dítě bez dozoru. Toto vozidlo nemá brzdy ani brzdné schopnosti. NEPOUŽÍVEJTE jej na místě, které může vyžadovat brzdnu schopnost. Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly, což může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Při používání tohoto vozidla vždy sedněte na sedadle.
- Použití tohoto vozidla v blízkosti ulic, motorových vozidel, schodů, vodních ploch, nakloněných povrchů, kopců, mokrých oblastí, hořlavých výparů, v uličkách, v noci nebo ve tmě může vést k neočekávané nehodě.
- Používání tohoto vozidla v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, bláto, písek nebo štěrk, může vést k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může poškodit elektrický systém nebo baterii.
- Neprovozujte toto vozidlo nebezpečným způsobem, např.:
  - tažení vozidla jiným vozidlem nebo podobným zařízením
  - jízda nebezpečnou rychlostí
- Dálkový ovladač není hračka a může jej obsluhovat pouze dospělá osoba.

## SPECIFIKACE

|                  | Specifikace   |
|------------------|---------------|
| Baterie          | 12V 4.5Ah     |
| Rychlost         | 3-5 km/h      |
| Doba nabíjení    | 8-12 hod      |
| Napájecí adaptér | Output DC 12V |
| Vhodný věk       | 37-96 měsíců  |
| Max. nosnost     | 30 kg         |

# NÁKRES DÍLŮ

Pozn.: Některé zobrazené díly jsou montovány na obou stranách vozidla.



## SEZNAM DÍLŮ


| Číslo dílu | Název dílu        | Počet (ks) |     |     | Poznámka                    |
|------------|-------------------|------------|-----|-----|-----------------------------|
|            |                   | 1WD        | 2WD | 4WD |                             |
| 1          | Karoserie vozidla | 1          | 1   | 1   |                             |
| 2          | Ø10 podložka      | 7          | 6   | 4   | Umístěno na nápravách       |
| 3          | Kola              | 4          | 4   | 4   |                             |
| 4          | Pohon kola        | 1          | 2   | 2   |                             |
| 5          | Pojistná matice   | 4          | 4   | 4   | Umístěno na nápravách       |
| 6          | Krytka            | 4          | 4   | 4   |                             |
| 7          | Boční zrcátko     | 2          | 2   | 2   | Levé / pravé                |
| 8          | Čelní sklo        | 1          | 1   | 1   |                             |
| 9          | Volant            | 1          | 1   | 1   |                             |
| 10         | M5x35 šroub       | 1          | 1   | 1   | Umístěno na volantu         |
| 11         | Ø5 matice         | 1          | 1   | 1   | Umístěno na volantu         |
| 12         | Sedadlo           | 1          | 1   | 1   |                             |
| 13         | Ø4x16 šroub       | 3          | 6   | 6   | Umístěno v montážním balení |
| 14         | Přístrojová deska | 1          | 1   | 1   |                             |
| 15         | Klíč              | 2          | 2   | 2   |                             |
| 16         | Napájecí adaptér  | 1          | 1   | 1   |                             |
| 17         | Dálkový ovladač   | 1          | 1   | 1   | Pouze pro typ R/C           |

Nářadí potřebné k sestavení (není součástí balení):




šroubovák

## **(1WD) (Pohon jednoho kola) - MONTÁŽ ZADNÍCH KOL**



**TIP:** Pokud je váš produkt s pohonem dvou kol nebo pohonem všech kol, na další straně se podívejte na připevnění zadních kol.




Demontujte všechny díly ze zadní nápravy.

1-2. Nasadte pohon kola na kolo. Pro jeho zajištění nasadte a utáhněte tři šrouby Ø4x16.

3. Nasuňte kolo na levou stranu zadní nápravy. Vyrovnajte pohon s převodovou skříní na zadní nápravě.

4. Nasuňte podložku Ø10 na zadní nápravu.

5. Nasadte a utáhněte pojistnou matici na konci zadní nápravy (použijte klíč).



6. Nasuňte podložku Ø10 na pravou stranu zadní nápravy.

7. Nasuňte kolo na zadní nápravu.


8. Nasuňte podložku Ø10 na zadní nápravu.

9. Nasadte a utáhněte pojistnou matici na konci zadní nápravy (použijte klíč).

10. Upevněte kryty kol na kola.

## **(2WD) (4WD) (Pohon dvou kol a Pohon všech kol ) - MONTÁŽ ZADNÍCH KOL**

**Zadní spodní pohled**



Demontujte všechny díly ze zadní nápravy.

1-2. Nasaďte pohon kola na kolo. Pro jeho zajištění nasaďte a utáhněte tři šrouby Ø4x16.

3. Nasuňte kolo na levou stranu zadní nápravy. Vyrovnějte pohon s převodovou skříní na zadní nápravě.

4. Nasuňte podložku Ø10 na zadní nápravu.


5. Nasaďte a utáhněte pojistnou matici na konci zadní nápravy (použijte klíč). Opakujte kroky uvedené výše pro nasazení pohonu a kola na pravé straně zadní nápravy.

Pozn.: Při utahování matice na pravé a levé straně nápravy použijte 2 klíče (jeden na každé straně).

6. Upevněte kryty kol na kola.

# MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL

**1WD 2WD**



Demontujte všechny díly z přední nápravy.

1. Nasuňte podložku Ø10 na přední nápravu.

2. Nasadte kolo na přední nápravu.


3. Nasuňte podložku Ø10 na přední nápravu.

4. Nasadte a utáhněte pojistnou matici na konci přední nápravy (použijte klíč).  
Neutahujte matici příliš pevně.

5. Nasadte kryt kola na kolo.

Opakujte kroky uvedené výše pro nasazení kola na druhé straně přední nápravy.

**4WD**



Demontujte všechny díly z přední nápravy.

1. Nasadte kolo na přední nápravu. (Vyrovnejte pohon s převodovou skříní na přední nápravě.)


2. Nasuňte podložku Ø10 na přední nápravu.

3. Nasadte a utáhněte pojistnou matici na konci přední nápravy (použijte klíč).  
Neutahujte matici příliš pevně.

4. Nasadte kryt kola na kolo.

Opakujte kroky uvedené výše pro nasazení kola na druhé straně přední nápravy.

## MONTÁŽ PŘÍSTROJOVÉ DESKY A VOLANTU




1. Spojte konektory kabelů vedoucích z přístrojové desky a z karoserie vozidla. Spojené konektory vložte do otvoru v karoserii vozidla.
2. Zasuňte výstupky umístěné na spodní straně přístrojové desky do otvorů na karoserii vozidla. Opatrně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.

3. Šroubovákem povolte šroub na krytu baterie, který se nachází uprostřed volantu.

4. Sejměte kryt baterie.

5. Vložte 2 x 1.5 AA baterie do volantu.

6. Vraťte kryt zpět na volant a upevněte jej šroubem.




# MONTÁŽ VOLANTU, ČELNÍHO SKLA A BOČNÍCH ZRCÁTEK



## Montáž volantu

Odšroubujte šroub M5x35 a matici Ø5 z volantu. Otočte karoserii vozidla do rovné polohy.

1. Umístěte volant do sloupku řízení vyčnívajícího z palubní desky.
2. Zarovnejte otvory na stranách volantu s otvory na sloupku řízení.
3. Upevněte volant ke sloupku řízení pomocí šroubu a matice.




4. Zasuňte výstupky na spodní straně čelního skla do drážek na karoserii vozidla. Opatrně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.
5. Zasuňte boční zrcátka do otvorů ve dveřích, opatrně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.




## PŘIPOJENÍ ZDROJE NAPÁJENÍ A MONTÁŽ SEDADLA

1. Spojte konektory kabelů vedoucích z karoserie vozidla a z baterie (nacházejí se pod sedadlem).
2. Zasuňte výstupky na zadní straně sedadla (opěradla) do příslušných otvorů na karoserii vozidla (na vnitřní zadní straně).
3. Šroubovákem utáhněte šrouby M5x16 na horní straně sedadla, tím sedadlo skrze připravené otvory upevníte ke karoserii vozidla.



## JÍZDA VE VOZIDLE



1. **Hlavní spínač:** Vypíná a zapíná vozidlo.
2. **Nožní pedál:** Uvádí vozidlo do pohybu.
  - Pro uvedení vozidla do pohybu sešlápněte pedál.
  - Pro zastavení nebo zpomalení uvolněte pedál.
3. **Páčka vpřed/vzad:** Mění směr jízdy vozidla.
  - Pro pohyb směrem dopředu, přepněte páčku do horní pozice.
  - Pro pohyb směrem dozadu, přepněte páčku do spodní pozice.
4. **Zvuková tlačítka:** Stiskněte pro přehrávání zvuku.
5. **Přepínač vysoké/nízké rychlosti (je-li ve výbavě):**  
Ovládá vozidlo tak, aby se vpřed pohybovalo vyšší nebo nižší rychlostí.
6. **R/C spínač: (je-li ve výbavě. Nejprve je potřeba otevřít ochranný kryt):** Umožňuje ovládat vozidlo dálkovým ovladačem.



### UPOZORNĚNÍ

- Při změně rychlosti nebo směru vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškození převodů nebo motoru.
- **VYSOKÁ RYCHLOST** (je-li ve výbavě): Ujistěte se, že Vaše dítě jak řídit, nastartovat a zastavit vozidlo a zná pravidla pro bezpečnou jízdu.



Používejte vozidlo na převážně rovném povrchu.


Nepoužívejte vůz na travnatých plochách.

# NABÍJENÍ

## UPOZORNĚNÍ!

- Dobíjet baterii může pouze dospělá osoba!
  - Po dobu nabíjení nejsou dostupné žádné jiné funkce vozidla.
  - Hlavní spínač musí být při dobíjení vypnutý.
- 
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet 4-6 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
  - Po každém použití nebo minimálně jednou za měsíc dobíjejte baterii do plné kapacity 8-12 hodin, ne však déle než 20 hodin. Když se vozidlo začne pohybovat pomaleji, dobíjete baterii.
  - Pokud baterii nenabijete podle pokynů, může dojít k trvalému poškození baterie a ztrátě záruky.
  - Pokud baterii necháte zcela vybit, může dojít k jejímu poškození. Nenechávejte baterii zcela vybit.
  - Používejte pouze baterie a nabíjecí adaptéry dodané výrobcem. Použití jiné baterie nebo adaptéru může způsobit požár. Nepoužívejte baterii a adaptér pro jiné produkty.

## První způsob nabíjení



1. Vypněte vozidlo a zasuněte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru v autě (nabíjecí port je pod sedadlem).
2. Zapojte zástrčku nabíječky do stabilního zdroje střídavého proudu. Baterie se začne nabíjet.

## Likvidace baterie




Baterie nakonec ztratí schopnost udržet nabití. V závislosti na míře používání a různých podmínkách by baterie měla fungovat jeden až tři roky.

**Důležité!** Vybítenou baterii zodpovědně recyklujte. Baterie obsahuje kyselinu (elektrolyt) a musí být zlikvidována řádným a zákonným způsobem, na místech k tomu určených.


Nevyhazujte baterii do běžného domovního odpadu!

# NABÍJENÍ


## Druhý způsob nabíjení



- A. Odšroubujte dva šrouby na horní straně sedadla a vyjměte sedadlo z vozu.
- B. Rozpojte červené konektory.
- C. Šroubovákem povolte čtyři šrouby na pouzdře baterie a celé pouzdro vyjměte z karoserie.
- D. Umístěte baterii v pouzdře na rovný povrch. Zasuňte konektor nabíječky do nabíjecího otvoru na bateriovém pouzdře.
- E. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.



Spodní pohled



# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| PROBLÉM                                           | PŘÍČINA                                                 | ŘEŠENÍ                                              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vozidlo se nepohybuje                             | Slabá baterie                                           | Plně nabijte baterii                                |
|                                                   | Elektrická ochrana                                      | Zastavte používání na několik minut a restartujte*  |
|                                                   | Přepínač není ve správné poloze                         | Úplně zatlačte spínač                               |
|                                                   | Konektory baterie odpojeny                              | Zapojte konektory baterie                           |
|                                                   | Uvolněné šrouby na kolech                               | Zkontrolujte dotažení šroubů                        |
| Baterie se nenabíjí                               | Konektory baterie odpojeny                              | Zapojte konektory baterie                           |
|                                                   | Nabíječka není připojena do zásuvky                     | Zcela zapojte nabíječku                             |
|                                                   | Porucha nabíjecího adaptéru (při dobíjení se nezahřívá) | Výměna nabíjecího adaptéru                          |
| Slabá výdrž baterie                               | Baterie není plně nabitá                                | Plně nabijte baterii                                |
|                                                   | Stáří baterie                                           | Výměna baterie                                      |
| Baterie je teplá a při nabíjení vydává mírný zvuk | Normalní                                                | Normalní                                            |
| Nízká rychlost                                    | Slabá baterie                                           | Plně nabijte baterii                                |
|                                                   | Přetížení vozidla                                       | Snižte zatížení vozidla                             |
|                                                   | Nerovná nebo šikmá silnice                              | Jezděte po rovném chodníku                          |
| Vozidlo se při jízdě třese                        | Uvolněné připojení k motoru                             | Ujistěte se, že je motor správně připojen k baterii |
| Obtížné řazení vpřed/vzad                         | Pokus o řazení, když je vozidlo v pohybu                | Řadte pouze tehdy, když vozidlo stojí               |

\*Pojistka se nachází pod sedadlem.



(CZ) Pro další jazykové verze návodu nebo zobrazení případné aktualizované verze naskenujte prosím QR kód.

(SK) Pre ďalšie jazykové verzie návodu alebo zobrazenie prípadnej aktualizovanej verzie naskenujte prosím QR kód.

(EN) For other language versions of the manual or to view any updated version, please scan the QR code.

(PL) Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do innych wersji językowych instrukcji lub wyświetlić możliwą zaktualizowaną wersję.

(HU) Kérjük, olvassa be a QR-kódot a kézikönyv más nyelvű változatáért vagy egy esetleges frissített verzió megtekintéséért.

Verze: 2024/12-01

V případě dotazů na servis nás kontaktujte na emailové adrese [servis@kolonozka.cz](mailto:servis@kolonozka.cz)

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu [info@kolonozka.cz](mailto:info@kolonozka.cz)